

Bezpečnostné pokyny

***Nesprávne** používanie výrobku môže ľahko spôsobiť poškodenie alebo ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.

1. Pred použitím sa uistite, že je zástrčka EC5 úplne zasunutá do portu štartéra. Nepoužívajte ho, ak je zostávajúca energia nižšia ako 50 % alebo ak je napájací zdroj horúci.
2. Nepoužívajte štartér na nepretržité štartovanie vozidla pri vysokej frekvencii. Interval medzi dvoma naštartovaniami musí byť dlhší ako 30 sekúnd.
3. Po pripojení inteligentnej spony zapaľovania k štartéru okamžite naštartujte vozidlo. Ak vozidlo neštartuje, skontrolujte, či je inteligentná spona zapaľovania pevne pripojená. Skontrolujte tiež, či na povrchu rozhrania batérie nie je hrdza alebo nečistoty. Po očistení povrchu pólov batérie naštartujte vozidlo. Ak sa vozidlo nepodarí naštartovať po troch po sebe nasledujúcich pokusoch, prestaňte vynechávať batériu.
4. Nepoužívajte elektrické spotrebiče alebo záťaže, ktoré prekračujú výstupný prúd tohto výrobku. Neskladujte v prostredí s vysokou teplotou, silným svetlom a silným magnetickým poľom. Uchovávajte ho v suchu a mimo dosahu vody. Výrobok neumiestňujte do iných náročných prostredí, napríklad do blízkosti tepla a ohňa.
5. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví a majetku spôsobené nesprávnym používaním v rozpore s návodom na použitie alebo ignorovaním upozornení, za ktoré naša spoločnosť nenesie právnu zodpovednosť.

Parametre produktu

Názov:	Baseus Car Jump Starter
Kapacita:	10 000 mAh / 3,7 V (37 Wh)
Vstup typu C:	5 V 2,4 A (max.)
Výstup USB:	5 V 2,4 A (max.)
Štartovacie napätie:	12 V
Počiatočný prúd:	500 A

Prevádzkové kroky

1) Vložte svorku inteligentného zapalovania do portu EC5 štartéra. Indikátor inteligentnej svorky zapalovania bliká striedavo červeno a zeleno.

2) Pripojte inteligentnú svorku zapalovania k autobatérii (kladný pól inteligentnej svorky zapalovania k autobatérii, záporný pól inteligentnej svorky zapalovania zodpovedá zápornému pólu autobatérie).

3) Keď zelená LED dióda inteligentnej spony zapalovania trvalo svieti, vozidlo je možné naštartovať.

***POZNÁMKA:**

1) Vozidlo neštartujte nepretržite. Štartovací interval by nemal presiahnuť 5 s a druhý štart potrebuje interval dlhší ako 30 s.

2) Ak chcete chrániť akumulátor, ihneď po naštartovaní vozidla vyberte Jump štartér.

Svietidlo

Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy zapnete alebo vypnete funkciu baterky. Keď je baterka zapnutá, stlačením tlačidla napájania môžete prepínať medzi režimom trvalého zapnutia, SOS a blikania.